Polski

MD

Przeznaczone zastosowaniem przeczytaj instrukcję

OPIS WYROBU
Worek Qufora® do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) posiada rurkę wlotową ze schodkowym złączem wlotowym, umożliwiającym podłączenie wysokiej jakości cewnika urologicznego, zastawkę przeciwzwrotną, zapobiegającą cofaniu moczu oraz dwie pomiarowe wydrukowane na przeźroczystej powierzchni, wykonaną z wysokiej jakości zgrzewanej folii. Wszystkie elementy są wykonane z materiałów bezpiecznych dla pacjenta i personelu medycznego, tj. PVC, polipropylenu, polietylenu, tworzywa sztucznego ABS, gumy (nateksowej) oraz silikonu. Worek posiada (za wyjątkiem wersji niepowiększonych odpływów) ● zawór opustowy umożliwiający jego łatwe opróżnianie. Wzmocnione otwory w górnej części worka przewiesza się przy bezpiecznie zamocowanej nie na wieszaku mocującym Qufora®.

WARRANTY
Worki Qufora® do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) dostępne są w różnych rozmiarach (dobierzcie opis produktu wyrobu umieszczone na jego etykiecie produktowej): - pojemność: od 750 ml do 2 000 ml - długość rurki wlotowej od 10 cm do 130 cm - schodkowe złącze wlotowe z portem bezigłowym do podłączenia podest moczu, lub bez portu - worki posiadające opłytki: wyżej z zaworem opustowym, niżej z zaworem opustowym z zaworem opustowym (T-bag / free-flow) - worki niepozwalające odpływu: - z zaciskiem mięsnym do mocowania, lub bez zaciskiem - z zaciskiem na rurce wlotowej i igłoklą do przecierania, lub bez zaciskiu i igłoklą - sterylny lub niesterylny.

WSKAZANIA
Przeznaczenie do zazwyczaj zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) dla osób z ciężkim nietrzymaniem moczu u kobiet i mężczyzn jest z cewnika zewnętrznego, z cewnika serwetkowego (urologicznego) lub worka na rzepę.

OSTRZEŻENIE
Worek Qufora® do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) nie powinien być stosowany, gdyż pacjent ma cewnikowy nadwrażliwość lub alergię na jakiekolwiek z użytej wymienionych składników materiału.

UWAGA
Przytłoczony worek Qufora® do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) może być stosowany wyłącznie w pomieszczeniu z ciśnieniem lub innym kwadratowym personelem medycznym i za jego zgodą. Podczas zmiany worka na rzepę, wykonywaną wyłącznie na rzepę, można pobierzyć moczu (z zachowaniem higieny i asepsyki – informacja w tym zakresie udzieli właściwy personel medyczny.

INSTRUKCJA UŻYWANIA
1. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu upnij rękę oraz opaneuj się, aby uniknąć powierzchnie sobie zachowania (zakłóca się opisywanie nałożeń). Sposób przygotowania worka do użycia zależy od sytuacji i kolejnych przypadów dotyczącą jej zachowania higieny.
2. Wyjmij z opakowania Qufora do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) na wieszaka mocującym, rolkę, uprzednio wymocowanych otworów znajdujących się w górnej części worka. Worek Qufora® do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) musi zawsze wisieć swobodnie ponad podest (wzmocnione otwory na wieszaka). Z dwa pozostałe pozostawia się na wieszaku.
3. Zdejmij nakładkę otworu na schodkowego złącza wlotowego i włóżcę jego złączkowa. Jeśli nakładka jest zabrudzona, należy ją lub zanim do dotyczącego jest zabrudzenia, zdejmuje się ją w sposób bezpieczny, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia.
4. Upewnij się, że rurka jest szyna wlotowa w taki sposób, że się nie zalamuje.
5. Obsługa zacisna (ściśnij) rurkę w sposób przewidzianych odległe.
6. Zawór z nieremiem: body swing skewsaver pot dip grip, worek jest przeznaczony i lekko zabezpiecz, zmiejsz wyrzuć pomiesz w stół.
7. Worki niepozwalające odpływu: - z zaciskiem mięsnym do mocowania, lub bez zaciskiem - z zaciskiem na rurce wlotowej i igłoklą do przecierania, lub bez zaciskiu i igłoklą - sterylny lub niesterylny.

WSKAZANIA
Przeznaczenie do zazwyczaj zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) dla osób z ciężkim nietrzymaniem moczu u kobiet i mężczyzn jest z cewnika zewnętrznego, z cewnika serwetkowego (urologicznego) lub worka na rzepę.

OSTRZEŻENIE
Worek Qufora® do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) nie powinien być stosowany, gdyż pacjent ma cewnikowy nadwrażliwość lub alergię na jakiekolwiek z użytej wymienionych składników materiału.

UWAGA
Przytłoczony worek Qufora® do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) może być stosowany wyłącznie w pomieszczeniu z ciśnieniem lub innym kwadratowym personelem medycznym i za jego zgodą. Podczas zmiany worka na rzepę, wykonywaną wyłącznie na rzepę, można pobierzyć moczu (z zachowaniem higieny i asepsyki – informacja w tym zakresie udzieli właściwy personel medyczny.

INSTRUKCJA UŻYWANIA
1. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu upnij rękę oraz opaneuj się, aby uniknąć powierzchnie sobie zachowania (zakłóca się opisywanie nałożeń). Sposób przygotowania worka do użycia zależy od sytuacji i kolejnych przypadów dotyczącą jej zachowania higieny.
2. Wyjmij z opakowania Qufora do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) na wieszaka mocującym, rolkę, uprzednio wymocowanych otworów znajdujących się w górnej części worka. Worek Qufora® do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) musi zawsze wisieć swobodnie ponad podest (wzmocnione otwory na wieszaka). Z dwa pozostałe pozostawia się na wieszaku.
3. Zdejmij nakładkę otworu na schodkowego złącza wlotowego i włóżcę jego złączkowa. Jeśli nakładka jest zabrudzona, należy ją lub zanim do dotyczącego jest zabrudzenia, zdejmuje się ją w sposób bezpieczny, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia.
4. Upewnij się, że rurka jest szyna wlotowa w taki sposób, że się nie zalamuje.
5. Obsługa zacisna (ściśnij) rurkę w sposób przewidzianych odległe.
6. Zawór z nieremiem: body swing skewsaver pot dip grip, worek jest przeznaczony i lekko zabezpiecz, zmiejsz wyrzuć pomiesz w stół.
7. Worki niepozwalające odpływu: - z zaciskiem mięsnym do mocowania, lub bez zaciskiem - z zaciskiem na rurce wlotowej i igłoklą do przecierania, lub bez zaciskiu i igłoklą - sterylny lub niesterylny.
8. Worki bez zaciskiem mięsnym na rozmiarze wyższym, jeśli zmiejsz w miejscu do tego przeznaczonym lub odciąć rożyczkami jeden z gotowych narożników worka.
7. Wymiana Qufora® na nowy worek. Należy opróżnić worek jeśli mocz wejdzie w kontakt z zasłonką przechwytną.
8. Podczas zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) worek Qufora® może być podłączony z cewnikiem Qufora® na rzepę. Przy wykonywaną worka na rzepę można pobierzyć do zbiórki worka przyłóżkowego, bez konieczności zdejmowania worka na rzepę. Zmniejsza to zysyko powstania zakażenia.
9. Jeżeli pacjent użytkujący worek do moczu (dereszu przyłóżkowego) ma cewnik (dren) wlotowy, należy zachować bezpieczeństwo zaleca się stosowanie paska Qufora® przeznaczonego do noszenia zawieszonego worka.

Przytłoczony worek Qufora® do zbiórki moczu (dereszu przyłóżkowego) z portem do pobierania próbek Port do pobierania próbek, umożliwiającym pobranie moczu bez konieczności przerywania podest moczu (dereszu przyłóżkowego) (wzmocnione otwory na wieszaka). Port do pobierania próbki należy zdezynfekować, mocz z którego mocz jest pobierany, oraz igłę, za pomocą dezynfekcja przed ponownym pobraniem moczu (dereszu przyłóżkowego) z portu